



De Super Stallette

Installatie- en bedieningsinstructies

*Merk op: de zeep- en
handdoekautomaten
zijn niet meegeleverd*

Geproduceerd door:
Teal Patents Limited
Unit 2, Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: 0121 770 0593
Email: enquiries@tealwash.com
www.tealwash.com



*Merk op: de zeep- en
handdoekautomaten
zijn niet meegeleverd*

De Super Stallete Installatie- en bedieningsinstructies

Index

Belangrijke veiligheidsinstructies	Pagina 4
Inhoud van de doos	Pagina 5
Identificatie van onderdelen	Pagina 6
Installatie	Pagina 8
Bedieningsinstructies	Pagina 9
Reinigingsinstructies	Pagina 10
Gids voor het oplossen van problemen	Pagina 10
Garantie	Pagina 11
Afvalverwerking	Pagina 11
Technische specificaties	Pagina 12

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSLINSTRUCTIES



Let op
heet water



Geen
drinkwater



Deze gootsteen is
uitsluitend bedoeld
voor handenwassen

Voordat u dit apparaat gebruikt, moet u alle instructies lezen en uzelf bekend maken met de bediening van de eenheid.

1. Dit apparaat kan uitsluitend worden gebruikt door kinderen vanaf de leeftijd van acht (8) jaar, door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vaardigheden of door personen met een gebrek aan ervaring en kennis als er toezicht op hen wordt gehouden of als zij instructies hebben ontvangen met betrekking tot het gebruik van het apparaat op een veilige manier en zij de relevante gevaren begrijpen. Reiniging en gebruikersonderhoud mag niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
2. Er moet toezicht worden gehouden op kinderen om te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
3. De eenheid mag uitsluitend worden gebruikt in overeenstemming met deze instructies. Voer geen ander onderhoud uit dan wat in deze instructies wordt vermeld of zoals geadviseerd door Teal Patents-serviceondersteuning.
4. Niet plaatsen in een heet gebied van meer dan 70°C.
5. De stekker niet met natte handen hanteren.
6. Niet gebruiken met een beschadigde kabel of stekker. Als de stroomkabel is beschadigd, moet hij door de fabrikant, haar servicevertegenwoordiger of een gelijksoortig erkende persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
7. Niet gebruiken als het apparaat niet naar behoren werkt, is gevallen, beschadigd of ondergedompeld in water. Neem contact op met de verkoper of Teal Patents.
8. De eenheid niet uit elkaar halen of proberen te repareren: de garantie komt hierdoor te vervallen.
9. Deze apparatuur is uitsluitend bedoeld voor het verwarmen van water om handen te wassen. De apparatuur is niet ontworpen voor het wassen van serviesgoed of andere items.
10. Het water uit de kraan is niet geschikt om te drinken.
11. Het water uit te kraan heeft een temperatuur van 38-40°C.
12. Het apparaat moet op een hoofdstroomvoorziening van 220 tot 240 V AC worden aangesloten.
13. De eenheid moet worden beschermd door een zekering van 13 amp.

14. Als de apparatuur buiten wordt gebruikt, moet het door een aardlekschakelaar worden beschermd.
15. De kabel moet zodanig worden geplaatst, dat er geen struikelgevaar optreedt.
16. Strek de kabel niet uit en let op scherpe hoeken, waardoor de kabel beschadigd kan raken.
17. De eenheid is voor plaatsing op een gelijkmatige vloer die waterpas is.
18. De eenheid moet worden geplaatst op een plek waar geen wandelgangen of toegang tot services worden belemmerd.
19. De eenheid mag uitsluitend met schoon, kouder water worden gevuld.
20. Niet met te veel water vullen; vul slechts tot vlak onder de witte vuldop.
21. De eenheid mag niet zonder water worden bediend.
22. Het afvalwater wordt verwijderd door de TEALTainer-waterdrager uit de eenheid te tillen en al het afvalwater (rode dop) in een vuilwaterafvoer te gieten.
23. Deze eenheid mag niet aan een waterstraal op hoge druk worden onderworpen.
24. Eventueel gemorst water moet zo snel mogelijk worden opgeruimd om uitglijden te voorkomen.
25. Houd de eenheid uit de buurt van directe warmtebronnen.
26. De eenheid mag niet ingeschakeld worden achtergelaten wanneer het gebouw niet bezet wordt.
27. U mag de eenheid op geen enkele wijze wijzigen. Dit maakt de garantie ongeldig en heeft mogelijk ook tot gevolg dat het niet veilig is om de eenheid te bedienen.

Inhoud van de doos

Voordat u de eenheid installeert, controleert u of alle onderdelen aanwezig en onbeschadigd zijn.

In het geval van eventuele tekorten of beschadigde items, neemt u contact op met de retailer.

Probeer geen vervangingsonderdelen te gebruiken, met uitzondering van wat in deze instructies wordt vermeld.

Inhoud bestaat uit:

- 1 Super Stallete handwaseenheid met voorgeïnstalleerde hoofdkabel
- 1 TEALTainer-waterdrager met handgreep
- Merk op: de zeep- en handdoekautomaten worden niet met de Super Stallete meegeleverd.

Identificatie van onderdelen



Kraan en automatische sensor

Draaghendel

Toegangsdeur

TEAltainer-watercontainer

Vrijwaring

Teal Patents Ltd heeft een beleid van voortdurende verbetering in productkwaliteit en -ontwerp. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om de specificatie van haar modellen te allen tijde te wijzigen.



Spoelknop

Aan/uit-schakelaar

Afvalwaterleiding

Close-upweergaven van de Super Stallete



Vers-waterleiding

Witte dop - vers water

Rode dop - vuil water

Super Stallete Gebruiksaanwijzing

TEAltainer-gebruikersinstructies

TEAltainer-watercontainer

HET NIET OPVOLGEN VAN DEZE INSTRUCTIES KAN UW GARANTIE ONGELDIG MAKEN

De Super Stallete Vrijstaande, mobiele handwaseenheid

Deze eenheid is ontworpen om op de vloer te staan en moet worden geplaatst op een stevig, gelijkmatig oppervlak dat waterpas is.

De Super Stallete moet zodanig worden geplaatst dat er geen wandelgangen of toegang tot services worden geblokkeerd.

De kabel moet zodanig worden geplaatst, dat er geen struikelgevaar optreedt. Strek de kabel

niet uit en let op scherpe hoeken, waardoor de kabel beschadigd kan raken.

Zorg dat de positie van de eenheid voldoende ruimte toelaat voor de verwijdering van de TEALTainer-watercontainer wanneer deze moet worden geleegd en weer gevuld.

Controleer of de eenheid rechtop en waterpas staat voordat u hem vult.

Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot persoonlijk letsel, schade aan het product of schade aan eigendommen.

Elektrische aansluiting

Deze eenheid moet op de hoofdstroomvoorziening worden aangesloten met behulp van de meegeleverde stekker.

Probeer de stekker niet te vervangen of de eenheid met elektrische draden aan te sluiten, tenzij u een bevoegde elektricien bent.

Als de apparatuur buiten wordt gebruikt, moet het door een aardlekschakelaar worden beschermd.

Afvalwater

Alle Super Stallete-modellen worden compleet met een TEALTainer-watercontainer geleverd.

Via de witte dop moet er schoon, vers water worden toegevoegd.

Vuil water wordt via de rode dop afgevoerd.

Aan de slag

Met uw Super Stallete kunt u uw handen met warm water wassen zonder dat er extern loodgieterswerk of afvoer nodig is. Het apparaat staat volledig op zichzelf en de TEALTainer-watercontainer bevat 9 liter vers water.

Het afvalwater bevindt zich in een heavy duty-polyethyleen zak. Wanneer het verse water op is, is de afvalzak vol.

De Super Stallete levert tot 50 keer handen wassen per gevulde TEALTainer.

Opmerking:- U hoeft niets op de Super Stallete aan te passen. Zowel de watertemperatuur (ongeveer 38 - 40C) als de duur voor het handenwassen is in de fabriek ingesteld.

Uitpakken

Controleer of alle onderdelen en de specificatie correct zijn. Controleer op schade en bewaar de verpakking. Breng Teal onmiddellijk op de hoogte als er schade wordt aangetroffen.

Configuratie

Ontkoppel de waterleveringsleiding van de witte dop door tegelijkertijd op de grijze tab te duwen en de leiding omhoog te trekken, en verwijder de TEALTainer. Vul hem met koud water door de grote opening tot net onder de onderkant van de witte dop. Plaats de TEALTainer terug in de eenheid en voer de afvoerleiding terug naar de rode afvaldopopening. Sluit de waterleveringsleiding aan.

Sluit de 13 amp-stekker op de hoofdstroomvoorziening van 230 V aan en schakel de eenheid in door middel van de aan/uit-schakelaar naast de spoelknop achter de toegangsdeur.

De automatische sensor gaat branden en de eenheid laat 10 seconden koud water lopen. De Super Stallete is nu gereed voor gebruik.

Bediening

Voor bediening plaatst u uw handen in de kom naast de automatische sensor. Er gaat water stromen, zodat u uw handen nat kunt maken.

Haal uw handen weg bij de sensor en gebruik gedurende 20 seconden zeep om uw handen goed schoon te maken.

Plaats uw handen bij de sensor om een warmwaterspoeling te activeren, zodat u de zeep van uw handen kunt spoelen.

Verwijder uw handen uit de komen en maak uw handen droog met een papieren handdoek. De Super Stallete wordt automatisch gereset, klaar voor de volgende gebruiker.

Reinigingsinstructies

Leeg de TEALTainer in een vuilwaterafvoer en spoel hem met schoon water.

Als de eenheid langdurig ongebruikt is geweest, wordt het aanbevolen dat u het water uit de eenheid verwijdert en aanvult met vers water.

Reinig alle oppervlakken met een antibacterieel doekje of ontsmettingsmiddel, en let daarbij vooral op veelvuldige contactpunten.

Gebruik geen schuurmiddelen die krassen op externe oppervlakken kunnen achterlaten.

Deze eenheid mag niet aan een waterstraal op hoge druk worden onderworpen.

Het wordt aanbevolen dat uw Super Stallette om de 48 uur wordt ontsmet. Vul het vers-watercompartiment, voeg 500 dpm chloraatoplossing toe en schakel de eenheid in. Na de automatische spoeling van 10 seconden, drukt u op de spoelknop. Er komt 5 minuten lang water uit de kraan, waarmee het volledige systeem effectief wordt ontsmet. Gooi al het water weg en spoel na met schoon water.

Gids voor het oplossen van problemen

Probleem: de eenheid werkt niet en de sensor gaat niet branden

- Controleer of de stekker in het stopcontact zit en dat de hoofdstroomvoorziening werkt en overeenkomt met het typeplaatje aan de achterkant van de eenheid.
- Controleer of de eenheid zelf is ingeschakeld. Schakel de aan/uit-schakelaar achter de toegangsdeur in. De sensor gaat branden en het automatisch spoelen begint.
- Controleer de zekering in de stekker (gebruik uitsluitend een zekering van 13 amp conform BS1362).

Probleem: de eenheid lijkt te werken, maar er is een verminderde/geen waterstroom?

- Activeer de aan/uit-schakelaar achter de toegangsdeur, koppel de TEALTainer (watercontainer) los en verwijder hem. Ontkoppel de ophaalleiding door tegelijkertijd op de grijze tab te duwen en de leiding omhoog te trekken.
- Als de afvalzak volledig is opgeblazen, maakt u hem leeg in een afwateringskanaal of vuilwaterafvoer.
- Trek de ophaalleiding voor vers water terug en controleer het filter op obstructies.
Nieuwe zakken en filters zijn verkrijgbaar bij Teal.

- Zorg dat het vers-watercompartiment is gevuld met koud, schoon water tot vlak onder de onderkant van de witte dop. Wees voorzichtig bij het hanteren van de volle container. Zoek de TEALTainer in de eenheid.
- Zorg dat de connector van de ophaalleiding goed op de witte buis is geklemd en dat de afvalwaterleiding goed is geplaatst.
- Schakel de eenheid in: er wordt 10 seconden water gespoeld om het systeem klaar te maken.
- Als er nog steeds geen water stroomt, controleert u de spuitmond van de kraan op blokkeringen. Reinig de spuitmond met een pin of verwijder hem voorzichtig en neem contact op met Teal voor een vervanging.

Garantie

Alle Teal Patents-producten worden getest voordat ze de fabriek verlaten. De eenheid wordt gedekt door een terug-naar-fabrikant-garantie van twee jaar vanaf de aankoopdatum. Zorg dat u een bewijs van uw aankoop bewaart. Eventuele defecte items worden gerepareerd of vervangen en de reparaties worden gegarandeerd voor de resterende originele garantieperiode. Mocht het zo zijn dat een eenheid moet worden gerepareerd, dan worden die reparaties slechts gedekt door een verdere garantie van 12 maanden.

Uitsluitingen

Teal Patents is niet aansprakelijk voor het repareren of vervangen van goederen in de volgende gevallen:

- De storing werd veroorzaakt door verkeerd gebruik, onopzettelijke schade, gebruik in tegenstelling tot de instructies van de fabrikant, schade in transit of piekspanningen
- Het apparaat werd gebruikt op een stroomvoorziening met een ander voltage dan gespecificeerd op het product
- Er is een poging tot reparaties gedaan door iemand anders dan Teal Patents of een niet-geautoriseerde dealer
- Het apparaat is tweedehands
- De garantie dekt geen claims voor gevolgschade of -verlies.

Deze garantie heeft geen invloed op uw statutaire rechten als consument.

Afvalverwerking

Aan het einde van de levensduur mag de handwaseenheid niet met het algemene huisvuil worden afgevoerd.

Eenheden moeten rechtstreeks naar een recyclingfaciliteit voor elektrische en elektronische artikelen worden gebracht.

Zie de WEEE-voorschriften.





De Super Stallete

Merk op: de zeep- en handdoekautomaten zijn niet meegeleverd

Technische specificaties

Productspecificaties:

Algehele hoogte	880mm
Hoogte tot kom	800mm
Breedte	340mm
Diepte	310mm
Gewicht (droog)	9,3kg

Elektrische specificaties:

Bedrijfsspanning	230V~50Hz/60Hz
Uitvoer van verwarming	2 kW
Bedrijfsstroom	9A
IP-classificatie	IP34

Voldoet aan EN61000-6-1 & EN61000-6-3.



Teal Patents Ltd

Unit 2, Waterloo Avenue
Chelmsley Wood Industrial Estate
Birmingham B37 6QQ,
Verenigd Koninkrijk
Telefoon: 0121 770 0593
E-mail: enquiries@tealwash.com
www.tealwash.com